

DX Land Series

КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ



Entel

DX Land Series

ВЪВЕДЕНИЕ

Серията Entel DX е предназначена за потребители, които изискват максимална надеждност и производителност за критично важните си служебни комуникации.

Радиостанцията може да бъде конфигурирана за цифрови или аналогови канали, или за комбинация от двата типа. За да отговаря точно на вашите изисквания, тя може да е персонализирана от вашия дилър на Entel. Тези функции са описани в отделно ръководство, предоставено от дилъра.

СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА

- Радиостанция DX Series
- Литиево-йонна батерия
- Настолно зарядно устройство
- Пружинен клипс за колан
- Високоефективна антена
- Кратко ръководство за потребителя

ОПЦИОНАЛНИ АКСЕСОАРИ

Монтаж и демонтаж на аксесоари

1. За да монтирате аксесоар, свалете капачето на конектора, като развийте фиксиращия винт обратно на часовниковата стрелка. Съхранявайте капачето на сигурно място.
2. Включете аксесоара в конектора и внимателно затегнете фиксиращия винт по часовниковата стрелка само с ръка. Не пренатягайте и не използвайте инструменти.
3. За да свалите аксесоар, развийте фиксиращия винт на ръка обратно на часовниковата стрелка. След това поставете отново капачето на конектора.
4. За да предотвратите корозия или повреда на контактите, винаги трябва да е поставено капачето или да е надеждно свързан аксесоар. Не оставяйте контактите открити.



ИНФОРМАЦИЯ ЗА БАТЕРИЯТА

Зареждане на батерията

1. Свържете АС адаптера към зарядната поставка и го включете.
 2. Изключете радиостанцията.
 3. Поставете батерията в зарядната поставка, със или без радиостанция индикаторът на зарядното светва в червено и зареждането започва.
 4. Когато зареждането приключи, LED индикаторът се променя от червено на зелено. Напълно разредена батерия се зарежда за приблизително 3 часа.
- Мигащ червен LED индикатор на зарядното означава проблем с батерията. Извадете батерията и се свържете с вашия дилър на Entel.**



ВНИМАНИЕ

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БАТЕРИЯТА

- Не зареждайте батерията повторно, ако вече е напълно заредена. Това може да съкрати нейния живот.
- След приключване на зареждането извадете батерията от зарядното. Ако захранването на зарядното бъде изключено и включено отново, зареждането ще започне отначало и батерията може да се презареди.
- Уверете се, че радиостанцията е изключена преди поставяне в зарядното и никога не я включвайте, докато е в зарядното.
- Използвайте само батерии и зарядни устройства с марка Entel.
- Не давайте на късо клемите на батерията и не я изхвърляйте в огън.
- Не зареждайте радиостанцията и/или батерията, ако са мокри.

ОПАСНОСТ

НЕ РАЗГЛОБЯВАЙТЕ И НЕ МОДИФИЦИРАЙТЕ БАТЕРИЯТА!

Батерията Entel има защитна електронна схема. Ако тя бъде повредена или заобиколена, или ако клетките се повредят директно, батерията може да развие много висока температура, да отдели дим, да се разруши или да се възпламени.

РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА

Ремонтът и поддръжката на този продукт могат да се извършват само от Entel. Повреждане на защитната пломба обезсилва одобрението на продукта. При затруднения в работата се обърнете към вашия дилър на Entel.

БЕЗ ДИСПЛЕЙ



Говорете тук

1. Вкл./Изкл./Сила на звука. Завъртете по часовниковата стрелка за включване и увеличаване на звука; обратно - за намаляване и изключване.
2. Избор на канал
3. Конектор за аксесоари
4. Бутон РТТ (Push-To-Talk). Натиснете, за да говорите; отпуснете, за да слушате.
5. Бутони, програмируеми от дилъра (попитайте вашия дилър за повече информация).

ДИСПЛЕЙ С НАВИГАЦИЯ



Говорете тук

6. LED индикатор
 - Червено постоянно - Предаване
 - Червено двойно мигане - Нисък заряд
 - Червено бързо мигане - Грешка
 - Зелено постоянно - Приемане
 - Зелено постоянно (AM) - Мониторинг на канал
 - Зелено бавно мигане (DM) - Задръжане след цифрово повикване
 - Кехлибарено постоянно - Приемане на невалиден сигнал
 - Кехлибарено бързо мигане през 5 сек. - Режим готовност
7. Бутон Info
8. Микрофон
9. Навигационен бутон

Важно: Когато не използвате аудио аксесоар, капачето на конектора ТРЯБВА да бъде поставено, за да предпази радиостанцията и конектора от прах, течности и замърсяване.

ПОДГОТОВКА НА РАДИОСТАНЦИЯТА

Монтаж / демонтаж на антенната



- 1. За монтаж внимателно подравнете антенната с конектора. Завийте по часовниковата стрелка, без да кривите резбата, докато легне стабилно. (A)
- 2. За демонтаж развийте антенната обратно на часовниковата стрелка. (B)

Забележка:

Антените, доставени с DX446E/DX446L, не могат да се демонтират.

Монтаж / демонтаж на батерията



- 1. За монтаж (C) поставете шифтовете в долната част на батерията в съответните отвори на радиостанцията, издърпайте двата фиксатора надолу и внимателно притиснете батерията. Освободете фиксаторите и се уверете, че батерията е закрепена напълно.
- 2. За демонтаж (D) издърпайте двата фиксатора надолу и внимателно отделете батерията от радиостанцията.

ВКЛЮЧВАНЕ, ПРИЕМАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ

- 1. За включване завъртете регулатора вкл./изкл./сила на звука (1) по часовниковата стрелка, докато чуете щракване.
- 2. След успешна самодиагностика радиостанцията издава звуков сигнал.
- 3. Устройството влиза в режим готовност. LED индикаторът мига в кехлибарено веднъж на всеки 5 секунди, което показва, че радиостанцията е готова за работа.
- 4. Настройте желаното ниво на звука с регулатора (1).
- 5. С регулатора за канал/контакт (2) изберете правилния канал или контакт.
- 6. При приемане на валиден сигнал LED индикаторът свети постоянно в зелено и звукът се възпроизвежда от говорителя или свързания аудио аксесоар.
- 7. След приключване на работа завъртете регулатора обратно на часовниковата стрелка до щракване, за да изключите радиостанцията.

ПРЕДАВАНЕ

- 1. Изпълнете стъпки 1 до 5 от раздел „Включване, приемане и изключване“.
- 2. Преди предаване прослушайте канала и се уверете, че е свободен.
- 3. Ако се приема сигнал, изчакайте той да приключи. Радиостанцията не може да предава и приема едновременно.
- 4. Натиснете бутона PTT (4), за да започнете предаване. LED индикаторът светва в червено.
- 5. За най-добро качество на речта говорете директно към микрофона (8) от приблизително 4 cm разстояние.
- 6. Ако устата ви е по-далеч, качеството на предаваната реч ще бъде по-ниско.
- 7. След края на предаването отпуснете бутона PTT.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото Entel UK Limited декларира, че радиосъоръжението от серия DX400 съответства на Директива 2014/53/ЕС и на британските Правила за радиосъоръженията от 2017 г.

Пълният текст на съответната декларация за съответствие е достъпен на следните интернет адреси:

EU www.entel.co.uk/red
UK www.entel.co.uk/UKCA

Продуктът може да бъде пуснат в експлоатация само след професионално конфигуриране от специализиран дилър по радиокommunikации за държавата членка на ЕС или географската област, в която ще се използва.

Предназначена държава за употреба

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE
ES FI FR EL HR HU IE IS IT
LI LT LU LV MT NL NO PL PT
RO SE SI SK TR UK(NI)

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
	ES	FI	FR	EL	HR	HU	IE	IS	IT
	LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT
	RO	SE	SI	SK	TR	UK(NI)			

